



# **TRATAMIENTO DEL SUBSUELO DESCUBIERTO**



## **Bio-Enzymatic**

- Paso 1)** Ajuste la punta del rociador en el patrón del ventilador. Saturar todas las áreas manchadas obvias.
- Paso 2)** Ajuste la punta del rociador en el patrón de punta del lápiz. Saturar el perímetro de cada habitación rociando detrás de la tira de pegado y debajo de la tabla del piso.
- Paso 3)** Ajuste la punta del rociador en el patrón del ventilador. Saturar el subsuelo enter asegurandose de obtener una cobertura del 100% en todas las áreas.  
**Nota: Aplicar suficiente producto para oscurecer del subsuelo.**
- Paso 4)** Ajuste la punta del rociador en el patrón del ventilador. Rociar el perímetro de la habitación concentrándose en la tabla de piso. Rociar ligeramente las paredes si sospecha que hay marcas de animales. Seguro para usar en superficies libres de agua. Pruebe en un arca discreta antes de su aplicación en las paredes.
- Paso 5)** Ajuste el ventilador del termostato en "run" (el ventilador debe estar funcionando el tiempo completo). Ajuste la punta del rociador en el patrón de rocío muy fino y rocíe en cada conducto de ventilación HVAC durante 10 segundos.
- Si el subpiso está muy saturado con orina de mascota, repita los pasos 2 y 3.
  - El piso puede instalarse inmediatamente después de completar el tratamiento. Si va a utilizar pegamento en la instalación aplique Smell Zapper para secar completamente.